




www.decoled.cz
www.decoled.sk
www.deco-led.de
www.decoled.at
www.decoled.co.uk
www.decoled.eu

©2016



Not OK?



OK!

Obecné informace:

Výrobek je určen k dekoraci v exteriéru i interiéru při teplotách v rozmezí od -20 až +40°C. Nikdy neinstalujte výrobek, pokud je připojen k síti, stejně jako s ním nemanipulujte s mokřými rukama a ve vodě a dbejte, aby nebyl umístěn v blízkosti přímého tepla. Z důvodu bezpečnosti uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Výrobek nezkracujte, ani neprodlužujte kromě konektorů tomu určených. Chraňte všechny kabely a izolace před možným poškozením; tento výrobek nesmí být ani propojován se žárovkovými systémy, led diody nelze nahradit, proto pracujte s výrobkem vždy pečlivě a přiměřeně, neboť životnost výrobku závisí i na způsobu montáže a demontáže a skladování. V případě poškození musí být výrobek neprodleně odstraněn a zlikvidován podle platných předpisů.

Před uvedením do provozu

Před uvedením do provozu si pečlivě prostudujte obecné informace. Zkontrolujte, zdali není výrobek poškozen a zda jsou všechny spoje správně propojeny a zatáhnuty těsníci bužírky a zda síťové napětí souhlasí s nominálním napětím uvedeným na zástrčce. V případě venkovního použití je nutné zapojit zástrčku do zásuvky určené pro venkovní použití s označením IP- X4.

Montáž

Při montáži použijte vhodné stahovací pásky odolné vůči UV záření. Výrobek upevněte pevně a v žádném případě nepoužívejte při montáži ostré kovové nástroje nebo ostrý připevňovací materiál, aby nedošlo k poškození výrobku či k následným zkratům.



Nikdy nespojujte více výrobků, než je povoleno. Příslušný údaj naleznete v tabulce, která je součástí těchto pokynů, nebo na obale výrobku pod označením MAX. Navzájem propojovat a kombinovat můžete pouze výrobky označené logem EASY FIX.


Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku! Více informací na:

www.decoled.cz

Před prvním uvedením do provozu výrobku potřebujete příslušný napájecí kabel.


1. krok

Než připojíte výrobek k napájecímu kabelu, připravte si jednu smršťovací bužírku a nasadte ji přes zástrčku druhého výrobku. Zástrčku výrobku zasuňte do zásuvky napájecího kabelu a našroubováním připevněte. Pak ověřte připojením k elektrickému proudu, zda výrobek svítí.



2. krok

Pokud světelný výrobek nesvítí, rozpojte spojení, otočte zásuvkou o 180° a potom opět oba spoje propojte.



3. krok

Pokud má výrobek všechny spoje správně vzájemně propojené, použijte horkovzdušnou pistoli tak, abyste teplým vzduchem dosáhli smršťování bužírky – tj. izolaci spoje od externích podmínek.



4. krok

V případě napojení dalšího světelného kabelu postupujete obdobně: nejdříve odstraníte čepičku u zástrčky původního systému. Poté postupujte stejně jako v krocích 1 – 3.



5. krok

Před opětovným použitím světelného systému zkontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku či napájecího kabelu.

Obecné informácie

Výrobok je určený výhradne na dekoračné účely do exteriéru ako aj interiéru, a to pri teplotách v rozmedzí od -20 do +40°C. Uchovajte a používajte výrobok mimo dosahu detí. Nemanipulujte s výrobkom mokrými rukami a nepoužívajte výrobok vo vode. Neinštalujte výrobok v prípade, že je zapojený do elektrickej siete. Výrobok nesmie byť umiestnený v blízkosti priameho zdroja tepla. Výrobok sa nesmie skracovať ani predlžovať mimo na to určených konektorov. Chráňte všetky izolácie a káble pred prípadným poškodením. Poškodený výrobok musí byť bezodkladne odstránený a zlikvidovaný podľa platných predpisov. Tento výrobok nesmie byť vzájomne prepojený so žiarovkovými systémami. LED diódy sa nedajú nahradiť ani vymeniť. Zaobchádzajte s výrobkom pozorne a primerane. Spôsob montáže, demontáže a skladovania priamo ovplyvňuje jeho životnosť.

Pred uvedením do prevádzky:

Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne preštudujte tieto pokyny pre bezpečné použitie. Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Presvedčte sa, či sú všetky spoje správne zoskrutkované a zatiahnuté k tomu určenými tesniacimi krúžkami. Výrobok nesmie byť prevádzkovaný bez správne nasadeného tesnenia. Skontrolujte, či sa napätie v elektrickej sieti zhoduje s nominálnym napätím uvedeným na zástrčke. Pri použití v exteriéri musí byť výrobok zapojený do zásuvky určenej na vonkajšie použitie s označením IP-X4.

Montáž

Pri montáži používajte vhodné sťahovacie pásky odolné voči UV žiareniu. Výrobok pripevnite pevne a stabilne. V žiadnom prípade pri montáži nepoužívajte ostré kovové nástroje alebo ostrý upevňovací materiál. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku a následne ku skratom.



Nikdy vzájomne nespájajte viac výrobkov, ako je povolené. Príslušný údaj nájdete v tabuľke, ktorá je súčasťou týchto pokynov na bezpečné použitie alebo na obale výrobku pod označením MAX. Vzájomne prepájať a kombinovať je možné iba výrobky označené logom EASY FIX.


Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku! Viac informácií na:

www.decoled.sk

Pred prvým uvedením do výrobku prevádzky potrebujete príslušný napájací kábel.


1. krok

Kým pripojíte výrobok k napájacíemu káblu, pripravte si zmršťovaciu bužírku a nasadte ju cez zástrčku druhého výrobku. Zástrčku výrobku zasunite do zásuvky napájacieho kábla a naskrutkovaním pripevnite. Následne overte pripojením k elektrickému prúdu, výrobok by mal svietiť.



2. krok

Pokiaľ výrobok nesvieti, rozpojte spojenie, otočte zásuvkou o 180° a potom opäť obidva spoje spojte.



3. krok

Pokiaľ má výrobok všetky spoje správne navzájom spojené, použite teplovzdušnú pištoľ tak, aby ste teplým vzduchom dosiahli zmrštenie bužírky, to spôsobí izoláciu spoja do externých podmienok.



4. krok

V prípade napojenia ďalšieho svetelného kábla postupujte obdobne: najprv odstráňte čiapočku na zástrčke pôvodného systému. Potom postupujte rovnako ako v krokoch 1 - 3.



5. krok

Pred opätovným použitím svetelných systémov skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu výrobku, alebo napájacieho kábla.

General informations

The product is designed for decorating exterior and interior at temperatures ranging from -20 to +40 ° C. Never install the product if it is connected to the network, do not handle it with wet hands or in the water and never place the product near direct heat. For safety reasons keep this product out of reach of children. Do not cut or extend the product except for the connectors intended for this purpose. Protect all cables and insulation from possible damage. This product should not be routed to incandescent systems, LED's can not be replaced, so always work with the product carefully and appropriately, because its durability depends on assembling, disassembling and storage. In case of damage the product must be removed immediately and disposed according to applicable regulations.

Before use

Before use read general informations carefully. Check whether the product is not damaged and that all connections are properly connected and tightened by sealing sleeve and check if the main voltage agrees with the nominal voltage indicated on the plug. For outdoor use, it is necessary to engage the plug into an outlet suitable for outdoor use with the designation IP-X4.

Installation

For installation use suitable ties resistant to UV radiation. Fasten the product securely and never use sharp metal tools for mounting or sharp fixing material to avoid damage or subsequent faults.



Never connect more products than is allowed. Relevant information can be found in the table, which is part of these instructions or on the packaging of the product under the sign MAX. Only products marked with the logo EASY FIX can be mix and match together.


Thank you for purchasing this product! More information at:

www.decoled.org

Before the first operation you need the appropriate power cord.


Step 1

Before you connect the product to the power cable, prepare one shrink tube and put it over the plug of the second cable. Plug the product into the power cord connector and tighten the screw. Then plug the power cable into the mains to check if the light cable works properly.



Step 2

If the light cable does not work, disconnect the product from the power cable, turn the socket by 180 degrees and connect the product with the power cable again.



Step 3

When the product is properly connected use a heat gun to warm up the shrink tube to insulate the connectors from external conditions.



Step 4

When connecting another light product to the first lighting system, remove the end cap from the connector of the light system and then proceed as in steps 1 – 3.



Step 5

Before using the lighting system, check for any damage to the product or the power cord.

Общие информации

Продукт предназначен только для декоративного назначения в экстерьере но и в интерьере - рекомендуемая температура с -20 до +40°С. Продукт не давайте детям. Неманипулируйте с продуктом если у Вас мокрые руки и не пользуйтесь продуктом в воде. В случае что продукт включен в электрическую сеть, неинсталируйте его. Продукт нельзя поместить поблизости прямого источника тепла. Продукт можно сокращать и удлинять только при использовании для этого назначенных коннекторов. Храните все изоляции и кабели перед повреждением. Поврежден продукт должен быть неотложно удален и уничтожен по действительным инструкциям. Настоящий продукт невозможно взаимно соединять с классической ламповой системой.

LED диоды невозможно вознаградить ни поменять. Манипулируйте с продуктом внимательно и сообразно. Способ монтажа, демонтажа и хранения прямо влияют на срок службы продукта.

Перед введением в эксплуатацию

Перед введением продукта в эксплуатацию внимательно прочитайте настоящие инструкции по безопасному пользованию. Перед использованием проверьте неповрежден ли продукт. Проверьте если все соединения правильно соединенные винтом и затянуты для этого назначенными уплотнительными кольцами. Продукт нельзя ввести в эксплуатацию если у него неправильно посажено уплотнение. Проверьте есть ли электрическое напряжение в сети в соответствии с номинальным напряжением приведенным на розетке. При использовании в экстерьере продукт должен быть включен в розетку предназначена для внешнего использования, обозначенную IP-X4.

Монтаж

Используйте подходящие ленты для крепления. Продукт прикрепите крепко и стабильно. Ни в каком случае не используйте для крепления острые металлически инструменты или острый материал. Может произойти повреждение продукта и вслед краткое замыкание.




Никогда несоединяйте взаимно больше продуктов чем разрешено. Надлежащие данные Вы найдете в табличке, которая входит в состав этой инструкции или на упаковке продукта под обозначением MAX. Взаимно соединять и комбинировать можно только продукт побозначены логот EASY FIX.

Благодарим за покупку этого продукта. Подробнее:

www.decoled.eu

ПЕРВЫЙ ПРОДУКТ С ИСТОЧНИКОМ АС/DC. Перед соединением второго продукта удалите усадочную трубочку и отвинтите крышку соединительного коннектора в его конце.



ВТОРОЙ ПРОДУКТ С ИСТОЧНИКОМ АС/DC. Удалите исходную усадочную трубочку (4) и отвинтите источник АС/DC от первого коннектора. В следствии протяните соединительный коннектор второго продукта через новую усадочную трубочку.



ВЗАИМНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ. Подготовленные коннекторы взаимно соедините и вслед подключите в электрическую сеть. Проверьте если правильно работает. Если включен продукт не работает, снова выключите из электрической сети, коннекторы расцепите и одним из них поверните на 180°. Еще раз коннекторы снова взаимно соедините.



Проверьте, правильно ли подключены и соединенные винтом все соединения продукта. В случае использования продукта в экстерьере изолируйте усадочную трубочку. Для правильного сжатия используйте тепловоздушный пистолет.



Allgemeine Informationen

Das Produkt ist vorgesehen für die Dekoration im Außen- und Innenbereich bei Temperaturen zwischen -20 und +40 °C. Das Produkt darf nicht im Wasser betrieben werden und darf bei der Montage nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Wärmequellen unmittelbar in Kontakt kommt. Aus Sicherheitsgründen sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und betrieben werden. Verkürzen oder Verlängen Sie das Produkt nur mit den dafür vorgesehenen Kupplungen. Schützen Sie alle Kabel und Isolationen vor möglicher Beschädigung. Dieses Produkt darf nicht mit anderen Beleuchtungssystemen, wie zum Beispiel Glühbirnen, gekoppelt werden. Die LED Dioden können nicht ersetzt werden. Gehen Sie mit dem Produkt stets sorgfältig und vorsichtig um, die Lebensdauer hängt wesentlich von der Art und Weise der Montage, Demontage und der Lagerung ab. Im Falle einer Beschädigung muss das Produkt unverzüglich entfernt und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und die allgemeine Informationen sorgfältig durch. Kontrollieren Sie, ob das Produkt nicht beschädigt ist, ob alle Kupplungen und Verbindungen ordnungsgemäß verbunden und isoliert sind. Die Netzspannung muss mit der Spannungsangabe auf dem Stecker übereinstimmen. Bei Außenbetrieb muss das Produkt über eine Aussensteckdose (IP-X4 Buchse) angeschlossen werden.

Montage

Benutzen Sie bei der Montage nur geeignetes Befestigungsmaterial, welches UV beständig ist. Das Produkt muss sicher befestigt werden. Benutzen Sie bei der Montage auf keinem Fall scharfe oder scharfkantige Werkzeuge oder scharfes Befestigungsmaterial, um eine Beschädigung des Produkts und mögliche Kurzschlüsse zu vermeiden.



Koppeln Sie niemals mehr Einzelteile als zugelassen ist. Die entsprechenden Angaben finden Sie in der Tabelle am Anfang dieser Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung des Produkts unter der Bezeichnung MAX. Es dürfen nur Produkte mit der Bezeichnung EASY FIX miteinander verbunden und kombiniert werden.


Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts!

Mehr Informationen unter www.deco-led.de

Zur Inbetriebnahme des Produkts benötigen Sie das Produkt und ein Stromanschlusskabel. Das Produkt verfügt über eine Steckerkupplung und eine Aufnahmekupplung.


1. Schritt

Führen Sie den mitgelieferten Schrumpfschlauch über die Aufnahmekupplung des Netzsteckers. Stecken Sie die Steckerkupplung des Produkts fest in die Aufnahmekupplung des Netzsteckers und verschrauben diese sorgfältig. Achten Sie darauf das sich in der Schraubkappe der Gummidichtring befindet.



2. Schritt

Überprüfen Sie die Funktion des Produkts indem Sie es an den Strom anschließen. Sollte das Produkt nicht funktionieren muss die Verschraubung der Kupplungen nochmals gelöst werden und die Steckerkupplung um 180° gedreht in die Aufnahmekupplung eingeführt werden. Sodann wie unter 1. Schritt beschrieben verschrauben.



3. Schritt

Schieben sie Schrumpfschlauch über die verbundenen Kupplungen. Isolieren Sie die verbundenen Kupplungen durch Erwärmung des Schrumpfschlauchs mit einer handelsüblichen Heißluftpistole.




4. Schritt

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Produkt nochmals auf etwaige Beschädigungen.

Produkt 1 mit einem Stromanschlusskabel verbinden wie zuvor beschrieben.

1. Schritt

Schrauben Sie die Schutzkappe von der Aufnahmekupplung des Produkts 1 ab. Führen Sie den mitgelieferten Schrumpfschlauch über die Steckerkupplung des Produkts 2. Stecken Sie die Kupplungen bei der Produkte fest ineinander und verschrauben Sie die Kupplungen sorgfältig.



2. Schritt

Überprüfen Sie die Funktion der gekoppelten Produkte indem Sie die verbundenen Produkte an den Strom anschließen. Sollte ein Produkt nicht funktionieren muss die Verschraubung der Kupplungen nochmals gelöst werden und die Steckerkupplung um 180° gedreht in die Aufnahmekupplung eingeführt werden. Sodann wie unter 1. Schritt beschrieben verschrauben.



3. Schritt

Schieben sie Schrumpfschlauch über die verbundenen Kupplungen. Isolieren Sie die verbundenen Kupplungen durch Erwärmung des Schrumpfschlauchs mit einer handelsüblichen Heißluftpistole.



4. Schritt


Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die verbundenen Produkte nochmals auf etwaige Beschädigungen

CZ - Pokyny pro bezpečné použití | **SK** - Pokyny pre bezpečné použitie | **DE** - Hinweise für den sicheren Gebrauch | **ENG** - Instructions for safe use

Kód / Kode / Code	Název / Názov / Name / Name	Popis / Beschreibung / Description	MAX připojení / pripojenia / koppelbar / connections
CBN0101	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 1,5 m, 150 LED, 1 segment, 230 V, 23 W, ext	20
CBN0103	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 3 m, 300 LED, 1 segment, 230 V, 46 W, ext	8
CFN0101	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 1,5 m, 150 LED, 1 segment, 230 V, 23 W, ext	20
CFN0101W	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 1,5 m, 150 LED, 1 segment, 230 V, 23 W, ext	20
CFN0103	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 3 m, 300 LED, 1 segment, 230 V, 46 W, ext	8
CFN0103W	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 3 m, 300 LED, 1 segment, 230 V, 46 W, ext	8
CLN0101	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 1,5 m, 150 LED, 1 segment, 230 V, 23 W, ext	20
CLN0101W	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 1,5 m, 150 LED, 1 segment, 230 V, 23 W, ext	20
CLN0103	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 3 m, 300 LED, 1 segment, 230 V, 46 W, ext	8
CLN0103W	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 3 m, 300 LED, 1 segment, 230 V, 46 W, ext	8
CLN0105	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 5 m, 500 LED, 1 segment, 230 V, 76 W, ext	6
CLN0105W	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 5 m, 500 LED, 1 segment, 230 V, 76 W, ext	6
CLN0107	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 7 m, 600 LED, 1 segment, 230 V, 92 W, ext	4
CLN0107W	Záclony / Závěsy / Lichtervorhänge / Curtains	1 x 7 m, 600 LED, 1 segment, 230 V, 92 W, ext	4
EFD01	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	60 cm, 1 segment, 230 V, 11 W, ext	40
EFD02	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	60 cm, 1 segment, 230 V, 11 W, ext	40
EFD03	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	60 cm, 1 segment, 230 V, 11 W, ext	40
EFD04	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	60 cm, 1 segment, 230 V, 11 W, ext	40
EFD05	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	60 cm, 1 segment, 230 V, 11 W, ext	40
EFD06	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	60 cm, 1 segment, 230 V, 11 W, ext	40
EFD07	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	60 cm, 1 segment, 230 V, 11 W, ext	40
EFD08	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	85 cm, 1 segment, 230 V, 35 W, ext	12
EFD11	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	40 cm, 1 segment, 230 V, 7 W, ext	60
EFD12	Motiv / Motiv / Motiv / Motif	40 cm, 1 segment, 230 V, 7 W, ext	60
EFD60	Koule / Guľa / Kugel / Ball	0,6 m, 250 LED, 230 V, ext	40
GLN110	Girlanda / Girlande / Garland	10 m, 10 x, 230 V, max 15 W / 1, ext	10
GLN150	Girlanda / Girlande / Garland	50 m, 50 x, 230 V, max 15 W / 1, ext	2
IBN0305	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
IFN0305	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
IFN0305W	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
IFN0309	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 1 m, 174 LED, Flash, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	20
IFN0309	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 1 m, 174 LED, 2 segment, 230 V, 10,5 W, ext	20

Kód / Kode / Code	Název / Názov / Name / Name	Popis / Beschreibung / Description	MAX připojení/ pripojenia / koppelbar / connections
IFN0309W	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 1 m, 174 LED, Flash, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	20
IFN0309W	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 1 m, 174 LED, 2 segment, 230 V, 10,5 W, ext	20
IFN1305	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
IFN1305W	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
ILN0305	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
ILN0305B	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
ILN0305W	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
ILN0309	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 1 m, 174 LED, 2 segment, 230 V, 10,5 W, ext	20
ILN0309W	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 1 m, 174 LED, 2 segment, 230 V, 10,5 W, ext	20
ILN1305	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
ILN1305W	Krápníky / Cencúle / Eiszapfen / Icicle	3 x 0,5 m, 114 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	40
LEDRL30	LED hadice / Lichterschläuche / LED cable	50 m, 30 LED / m, 230 V, 3,5 W / m, ext	2
LEDRL30B	LED hadice / Lichterschläuche / LED cable	50 m, 30 LED / m, 230 V, 3,5 W / m, ext	2
LEDRL30G	LED hadice / Lichterschläuche / LED cable	50 m, 30 LED / m, 230 V, 3,5 W / m, ext	2
LEDRL30R	LED hadice / Lichterschläuche / LED cable	50 m, 30 LED / m, 230 V, 3,5 W / m, ext	2
LEDRL30W	LED hadice / Lichterschläuche / LED cable	50 m, 30 LED / m, 230 V, 3,5 W / m, ext	2
LEDRL30Y	LED hadice / Lichterschläuche / LED cable	50 m, 30 LED / m, 230 V, 3,5 W / m, ext	2
LEDSC70	Padající sníh / Padajúci sneh / Snowfall	70 cm, 70 LED, 230 V, 6 W, ext	60
LEDST50	Padající sníh / Padajúci sneh / Snowfall	50 cm, 60 LED, 230 V, 2 W, ext	100
LEDST80	Padající sníh / Padajúci sneh / Snowfall	80 cm, 96 LED, 230 V, 4 W, ext	60
PG510	Party girlanda / Party Girlande / Party garland	5 m, 10 LED, 1 segment, 230 V, 4,6 W, ext	40
PG510M	Party girlanda / Party Girlande / Party garland	5 m, 10 LED, 1 segment, 230 V, 4,6 W, ext	40
PG510W	Party girlanda / Party Girlande / Party garland	5 m, 10 LED, 1 segment, 230 V, 4,6 W, ext	40
SFN020	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SFN020W	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SFN1100	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	100 m, 600 LED, 5 segment, 230 V, 35 W, ext	2
SFN1100W	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	100 m, 600 LED, 5 segment, 230 V, 35 W, ext	2
SFN120	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SFN120W	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SKF005	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20
SKF005W	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20
SKF105	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20
SKF105W	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20
SKN005	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20
SKN005W	Řetěz / Reťaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20

Kód / Kode / Code	Název / Názov / Name / Name	Popis / Beschreibung / Description	MAX připojení/ pripojenia / koppelbar / connections
SKN105	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20
SKN105W	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	5 m, 60 LED, 1 segment, 230 V, 3,5 W, ext	20
SLN020	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SLN020W	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SLN1005	Girlanda / Girlande / Garland	0,5 m, 1 x, 230 V, max 15 W / 1, ext	100
SLN105G	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	5 m, 50 LED, 1 segment, 230 V, 4,5 W, ext	20
SLN105P	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	5 m, 50 LED, 1 segment, 230 V, 4,5 W, ext	20
SLN105X	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	5 m, 50 LED, 1 segment, 230 V, 7 W, ext	20
SLN1100	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	100 m, 600 LED, 5 segment, 230 V, 35 W, ext	2
SLN1100W	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	100 m, 600 LED, 5 segment, 230 V, 35 W, ext	2
SLN120	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SLN120B	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SLN120D	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SLN120M	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SLN120R	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10
SLN120W	Řetěz / Reřaz / Lichterkette / String	20 m, 120 LED, 2 segment, 230 V, 7 W, ext	10



Více informací: www.decoled.cz

Viac informácií: www.decoled.sk

Mehr Informationen: www.deco-led.de

Mehr Informationen: www.decoled.at

More information: www.decoled.co.uk